

## Bedienungsanleitung für Standrohre

Zum Schutze des Trinkwassers werden Standrohre mit Systemtrenner verwendet. Der Systemtrenner verhindert das Zurückdrücken, Rücksaugen oder Rückfließen von verunreinigtem Wasser in das Trinkwasserversorgungsnetz.



- Vor Benutzung des Hydranten ist die Straßenkappe zu öffnen und der Schmutzdeckel zu entfernen.
- Beim Aufsetzen des Standrohres ist darauf zu achten, dass sein sauberes Fußteil durch Rechtsdrehung vollständig in die Klauen des Hydranten eingedreht wird.
- Es darf ausschließlich nur an den Griffstücken ohne Hilfsmittel gedreht werden.
- Bei Inbetriebnahme ist der Hydrant vollständig zu öffnen. Dabei ist darauf zu achten, dass dieser nur langsam geöffnet bzw. geschlossen wird.

- Die Menge der Wasserentnahme darf nur über den Zapfhahn des Standrohres geregelt werden.
- Standrohre dürfen weder zug- noch druckbelastet werden.



- Nach Benutzung ist der Hydrant vollständig zu schließen.
- Der Druck ist durch Öffnen des Zapfhahnes abzulassen.
- Das Standrohr wird an den Griffstücken durch Linksdrehung gelöst und vom Hydranten abgenommen.
- Der Hydrant wird mit dem Schmutzdeckel verschlossen.
- Die Straßenkappe wird verschlossen.

### Hinweise und Bestimmungen für die Wasserentnahme mit Standrohren aus dem Trinkwasserversorgungsnetz der Stadtwerke Norderney GmbH

Die Wasserentnahme aus Hydranten der Stadtwerke Norderney GmbH ist nur über Standrohre mit Wasserzähler zulässig, die von den Stadtwerke Norderney GmbH nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen und nach Abschluss eines Mietvertrages ausgegeben werden.

Hydranten der Stadtwerke Norderney GmbH dienen betrieblichen Erfordernissen sowie Feuerlöschzwecken. Bei Entnahme von Trinkwasser über Standrohre müssen die Stadtwerke Norderney GmbH mindestens 2 Arbeitstage vorher darüber informiert werden.

Standrohre müssen schonend behandelt werden und dürfen nur durch unterwiesenes Personal bedient werden.

Zur Wasserentnahme sind nach Möglichkeit nur in Bürgersteigen liegende Hydranten zu nutzen. Lässt sich die Benutzung von Hydranten im Straßenkörper nicht vermeiden, obliegt dem Mieter im vollen Umfang die Verkehrssicherung und die Sicherung des Standrohres.

Bei Frost ist die Benutzung von Hydranten auf Notfälle zu beschränken. Verkehrsgefährdung durch überfrierende Nässe ist zu vermeiden.

Hydranten sind nach Öffnen der Straßenkappe von jeglicher Art Schmutz zu befreien. Festsitzender Schmutz zwischen Sitz des Hydranten und Dichtfläche des Standrohres ist zu entfernen.

# Bedienungsanleitung für Standrohre

## Hinweise und Bestimmungen für die Wasserentnahme mit Standrohren aus dem Trinkwasserversorgungsnetz der Stadtwerke Norderney GmbH

Standrohre müssen gegen Zug und Stoß geschützt werden.

Beschädigte Standrohre sind unverzüglich bei den Stadtwerken Norderney GmbH, Betriebsstelle Gorch-Fock-Weg 11, abzugeben.

Es ist ausdrücklich untersagt, selbst bauliche Veränderungen an den Standrohren oder Zählern vorzunehmen.

Das Standrohr ist unaufgefordert im Abstand von 6 Monaten zur Funktionsprüfung vorzuzeigen.

Vorgefundene oder eingetretene Schäden an Hydranten sind den Stadtwerken Norderney GmbH unverzüglich zu melden.

Grundsätzlich müssen Standrohre nach Arbeitsende abgebaut werden.

Bei Aufstellung von Standrohren ist auf eine ausreichende Verkehrssicherung und eine entsprechende Aufsicht zu achten.



**Entstörungsdienst**

**Telefon: 04932 / 1001**



**Bedienungsanleitung für  
Standrohre mit Systemtrenner**